



GoGEN

TA 10200 DUAL



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DOTYKOVÝ TABLET
DOTYKOVÝ TABLET
TABLET DOTYKOWY
TOUCH TABLET
TÁBLAGÉP

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny.....	2
Konektory	3
Uživatelský provoz	4
1. Spuštění a vypnutí	4
2. Zapnutí a vypnutí obrazovky.....	4
3. Hlavní nabídka	4
4. Aplikace.....	5
5. Hudba	5
6. Nastavení.....	6
Technické specifikace	8

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Upozornění: Z důvodu zamezení riziku úrazu elektrickým proudem neodnímejte kryty ani zadní kryt. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti, které může opravit uživatel. Přenechejte servis kvalifikovanému personálu.
 - Upozornění: Z důvodu prevence úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti.
 - Nevystavujte adaptér a přístroj vodě (kapající ani tekoucí) a nestavte na ně předměty naplněné tekutinou, například vázy.
 - Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo kamna.
 - Neblokujte ventilační otvory. Průduchy a otvory jsou na přístroji za účelem větrání. Nikdy je neblokujte tím, že přístroj postavíte na polštář, pohovku nebo jiný podobný povrch.
 - Nestavte přístroj na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzole či stoly. Může dojít k jeho pádu a následné škodě nebo zranění.
 - Na obrazovku LCD ani na rám nestavte ostré předměty.
 - Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný s přístrojem. Používání jiného adaptéru může zneplatnit vaši záruku.
 - Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.
 - Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
 - UPOZORNĚNÍ: Baterie (jednotlivá baterie, více baterií nebo sada baterií) se nesmí vystavovat nadměrnému teplu ze slunečního svitu, ohně a podobně.
 - UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikované nebo poskytnuté výrobcem. K přístroji se dodává adaptér, který se používá jako odpojovací zařízení a jako takové musí zůstat snadno dostupné.
 - UPOZORNĚNÍ: Nadměrná zvuková zátěž z hlavových nebo ušních sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Pozor: V případě nesprávné výměny baterie hrozí její exploze. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ (lithiové baterie).





Tento symbol označuje nebezpečné napětí uvnitř přístroje představující riziko úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol označuje, že v dokumentaci provázející tento přístroj jsou důležité provozní a údržbové pokyny.




POZOR:

Pokud se přístroj dostane pod vliv elektrostatického výboje, může to způsobit jeho nefunkčnost a nutnost resetování uživatelem.

Paměť USB je třeba zapojit do přístroje přímo. Nepoužívejte prodlužovací kabely USB, aby nedošlo k poruše přenosu dat a rušení.

KONEKTORY



1. Displej LCD + dotykový panel
2. Čelní kamera
3. Hlavní vypínač
4. Hlasitost+ / Hlasitost-
5. Zpět

6. Zadní kamera
7. Resetování
8. Sluchátka
9. USB
10. HDMI
11. Karta SD
12. Vstup pro napájení stejnosměrným proudem
13. Mikrofon

UŽIVATELSKÝ PROVOZ

1. Spuštění a vypnutí

Spuštění

Po dlouhém stisknutí hlavního vypínače po dobu 4 vteřin se objeví logo spuštění. Po spuštění systém přepne do stavu uzamčené obrazovky.

Vypnutí

1. Dlouze stiskněte tlačítko hlavního vypínače. Poté se zobrazí možnosti vypnutí.
2. Kliknutím na „OK“ přístroj vypnete.


2. Zapnutí a vypnutí obrazovky

Pokud se obrazovka nepoužívá, vypne se.

1. Po určité době nečinnosti se obrazovka automaticky vypne, aby se šetřila baterie.
2. Při zapnuté obrazovce stiskněte tlačítko hlavního vypínače. Obrazovka se okamžitě vypne.

Zapnutí při vypnuté obrazovce:


Je-li obrazovka vypnutá, můžete ji aktivovat dlouhým stisknutím tlačítka hlavního vypínače. Po zapnutí se přístroj přepne do stavu zamknuté obrazovky. Stiskněte ikonu „zámku“ a jejím přesunutím doprava obrazovku odemkněte.



3. Hlavní nabídka

Obrazovka hlavní nabídky zobrazuje běžné aplikace.

Pomocí zástupců aplikací můžete přizpůsobit rozhraní své hlavní nabídky. Stisknutím ikony aplikace tuto aplikaci přímo spustíte.



4. Aplikace

1. Výběrem aplikaci otevřete.
2. Chcete-li menu aplikace opustit, stiskněte ikonu zpět na stránce nebo ikonu hlavní nabídky, čímž se vrátíte přímo do hlavní nabídky.


4.1 Instalace aplikací

1. Nainstalujte soubor aplikace z externího paměťového zařízení pomocí instalátoru aplikací.
2. Z tržní nabídky aplikací Android nebo z místní nabídky aplikací si můžete stáhnout a nainstalovat různé aplikace.



4.2 Odinstalování aplikací

Vstupte do aplikace Nastavení. Zvolte Aplikace -> Vše, poté zvolte aplikaci, kterou chcete odinstalovat a následně stiskněte tlačítko Deaktivovat.



5. Hudba

Stisknutím položky Hudba přepnete na přehrávač hudby. Zvolte hudební soubory a poté je začnete přehrávat.

Hudba je rozdělena podle pěti kategorií: interpret, album, skladba, seznam skladeb a právě se přehrává. Zvolte kritérium třídění, podle kterého se zobrazí obsah playlistu. Podle zadaného kritéria třídění se poté postupně zobrazují příslušné položky. Například pokud zvolíte kategorii interpret, zobrazí se seznam jmen interpretů od A po Z. Zvolíte-li interpreta, v seznamu se zobrazí seznam alb a skladeb tohoto interpreta.



6. Nastavení


6.1 Nastavení displeje

Nastavení jasu obrazovky

1. V rozhraní aplikace otevřete nabídku nastavení stisknutím tlačítka MENU.
2. Klikněte na Nastavení.
3. Klikněte na Displej.
4. Klikněte na Jas.
5. Rozbalte panel Nastavení jasu a posunováním ukazatele jasu nastavte úroveň jasu.
6. Klikněte na tlačítko potvrzení.

Nastavení doby, po které se obrazovka vypne


1. V rozhraní aplikace otevřete nabídku nastavení stisknutím tlačítka MENU.
2. Klikněte na Nastavení.
3. Klikněte na Displej.
4. Rolujte obrazovkou směrem dolů a poté klikněte na nastavení času pro vypnutí obrazovky.
5. Otevřete nastavení času pro vypnutí obrazovky a zvolte dobu, po kterou bude přístroj v pohotovostním stavu.



6.2 Datum a čas


Na základě přednastavení bude systém automaticky používat datum, časovou zónu a čas poskytnutý sítí. Pokud automaticky používáte čas poskytovaný internetem, nemůžete datum, časovou zónu a čas nastavit ručně.

1. V rozhraní aplikace otevřete nabídku nastavení stisknutím tlačítka MENU.
2. Klikněte na Nastavení.
3. Rolujte obrazovkou směrem dolů a poté klikněte na nastavení data a času.



6.3 Nastavení jazyka

1. V rozhraní aplikace otevřete nabídku nastavení stisknutím tlačítka MENU.
2. Klikněte na Nastavení.
3. Klikněte na jazyk a klávesnici.
4. Kliknutím zvolte jazykovou oblast, poté zvolte slova, která potřebujete. Posunováním seznamu se zobrazí více jazyků.



6.4 Připojení WiFi

Přístroj můžete připojit k síti Wi-Fi. Připojení provedete následovně:

1. V rozhraní aplikace otevřete nabídku nastavení stisknutím tlačítka MENU.
2. Klikněte na Nastavení.
3. Klikněte na bezdrátové sítě.
4. Klikněte na Wi-Fi a poté spustíte Wi-Fi
5. Klikněte na Nastavení Wi - Fi. Přístroj automaticky vyhledá dostupné bezdrátové sítě Wi-Fi.
6. Zvolte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud má síť heslo, otevře se okno pro vložení hesla. Poté zadejte příslušné heslo.
7. Klikněte na propojení.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Operační systém	Android 4.1
CPU	AM8726MXS Dual-Core ARM Cortex A9, 1,5 GHz
Paměť	1 GB DDR3
Kapacita	8 GB
Displej	Digitální panel 9,7" (24,5 cm)
Rozlišení	1024 x 768 pxl
Dotykový panel	Kapacitní (G+G)
WiFi	802.11 b/g/n
USB	1 x USB 2.0 OTG
Karta SD	Do 32 GB
Kamera	Dvě kamery (čelní: 0,3MP / zadní: 2,0MP)
Sluchátka	3,5 mm, stereofonní
Napájecí adaptér	Stejnoseměrný proud 5V a 2,5 A
Baterie	5600 mAH, lithium-polymerová
Reproduktor	8 Ω / 1 W x 2
Velikost	238 x 182 x 11 (mm)

Specifikace se mohou měnit bez předchozího oznámení.

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce (zplnomocněný zástupce):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

prohlašuje, že výrobek dále popsany:

Tablet

typ: GOGEN TA 10200 DUAL,

účel použití je přenos signálu z vysílacího zařízení do přijímacího zařízení v ČR a zemích EU, použitá frekvence v pásmu 2412 – 2472 MHz,

výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, čl. 3, ozn. h, – nespecifikované stanice krátkého dosahu, vydaného ČTÚ,

je ve shodě s ustanoveními NV č. 426/2000 Sb., které je v souladu se směrnicí

R&TTE 1999/5/EC, týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení,

a ve shodě s ustanoveními NV č. 481/2012 Sb., které je v souladu se směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Pro posouzení shody byly použity následující technické předpisy:

harmonizované normy:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62479:2010

EN 55022:2010, EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2002+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008


Výsledky zkoušek jsou uvedeny ve zkušebních protokolech č. 130805020SZN-001, č.

130805021SZN-001, č. 130805021SZN-002, č. 130805019SZN-001, které byly vydány zkušební laboratoří Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Kejiyuan Branch, P.R.China a v protokolu č. RHS01F010711, který byl vydán zkušební laboratoří Centre Testing International Corporation, P.R.China.

Prohlašujeme, že výrobek splňuje základní požadavky výše uvedených NV, tj. bezpečnost a ochranu zdraví uživatele, elektromagnetickou kompatibilitu a efektivní využití spektra a obsah některých škodlivých látek.

Datum a místo vydání prohlášení: 16.9.2013, Praha

Razítko oprávněné osoby:





VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělalí jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem.

Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům

pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.asekol.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny.....	11
Konektory	12
Užívateľská prevádzka	13
1. Spustenie a vypnutie.....	13
2. Zapnutie a vypnutie obrazovky	13
3. Hlavní ponuka	13
4. Aplikácie.....	14
5. Hudba	14
6. Nastavenie	15
Technické špecifikácie	17

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Upozornenie: Z dôvodu zamedzenia riziku úrazu elektrickým prúdom neodnímajte kryty ani zadný kryt. Vnútri sa nenachádzajú žiadne súčasti, ktoré môže opraviť používateľ. Prenechajte servis kvalifikovanému personálu.
 - Upozornenie: Z dôvodu prevencie úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
 - Nevystavujte adaptér a prístroj vode (kvapkajúcej ani tečúcej) a nestavajte na ne predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
 - Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému svetlu a zdrojom tepla, ako sú radiátory alebo kachle.
 - Neblokujte ventilačné otvory. Prieduchy a otvory sú na prístroji za účelom vetrania. Nikdy ich neblokujte tým, že prístroj postavíte na vankúš, pohovku alebo iný podobný povrch.
 - Nestavajte prístroj na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzoly či stoly. Môže dôjsť k jeho pádu a následnej škode alebo zranenia.
 - Na obrazovku LCD ani na rám nestavajte ostré predmety.
 - Používajte iba napájací adaptér dodávaný s prístrojom. Používanie iného adaptéra môže zrušiť vašu záruku.
 - Pokiaľ prístroj nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.
 - Treba venovať pozornosť ekologickým aspektom likvidácie batérií.
 - UPOZORNENIE: Batérie (jednotlivá batérie, viac batérií alebo sada batérií) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu zo slnečného svitu, ohňa a podobne.
 - UPOZORNENIE: Používajte iba doplnky a príslušenstvo špecifikované alebo poskytnuté výrobcom. K prístroju sa dodáva adaptér, ktorý sa používa ako rušiacie zariadenie a ako také musí zostať ľahko dostupné.
 - UPOZORNENIE: Nadmerná zvuková záťaž z hlavových alebo ušných slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Pozor: V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí jej explózia. Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ (lítiové batérie).





Tento symbol označuje nebezpečné napätie vo vnútri prístroja predstavujúci riziko úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje, že v dokumentácii sprevádzajúcej tento prístroj sú dôležité prevádzkové a údržbové pokyny.




POZOR:

Ak sa prístroj dostane pod vplyv elektrostatického výboja, môže to spôsobiť jeho nefunkčnosť a nutnosť resetovania užívateľom.

Pamäť USB je potrebné zapojiť do prístroja priamo. Nepoužívajte predlžovacie káble USB, aby nedošlo k poruche prenosu dát a rušenia.

KONEKTORY



1. Displej LCD + dotykový panel
2. Čelná kamera
3. Hlavný vypínač
4. Hlasitosť + / Hlasitosť-

5. Späť
6. Zadná kamera
7. Resetovanie
8. Slúchadlá
9. USB
10. HDMI
11. Karta SD
12. Vstup pre napájanie jednosmerným prúdom
13. Mikrofón

UŽÍVATEĽSKÁ PREVÁDZKA

1. Spustenie a vypnutie

Spustenie

Po dlhom stlačení hlavného vypínača po dobu 4 sekúnd sa objaví logo spustenia. Po spustení sa systém prepne do stavu uzamknutej obrazovky.

Vypnutie

1. Dlho stlačte tlačidlo hlavného vypínača. Potom sa zobrazí možnosti vypnutia.
2. Kliknutím na „OK“ prístroj vypnete.


2. Zapnutie a vypnutie obrazovky

Ak sa obrazovka nepoužíva, vypne sa.

1. Po určitej dobe nečinnosti sa obrazovka automaticky vypne, aby sa šetrila batéria.
2. Pri zapnutej obrazovke stlačte tlačidlo hlavného vypínača. Obrazovka sa okamžite vypne.

Zapnutie pri vypnutej obrazovke:


Keď je obrazovka vypnutá, môžete ju aktivovať dlhým stlačením tlačidla hlavného vypínača. Po zapnutí sa prístroj prepne do stavu zamknutej obrazovky. Stlačte ikonu „zámku“ a jej presunutím doprava obrazovku odomknite.



3. Hlavná ponuka

Obrazovka hlavnej ponuky zobrazuje bežné aplikácie.

Pomocou zástupcov aplikácií môžete prispôsobiť rozhranie svojej hlavnej ponuky. Stlačením ikony aplikácie túto aplikáciu priamo spustíte.



4. Aplikácie

1. Výber aplikáciu, otvorte.
2. Ak chcete menu aplikácie opustiť, stlačte ikonu späť na stránke alebo ikonu hlavnej ponuky, čím sa vrátite priamo do hlavnej ponuky.


4.1 Inštalácia aplikácií

1. Nainštalujte súbor aplikácie z externého pamäťového zariadenia pomocou inštalátora aplikácií.
2. Z trhovej ponuky aplikácií Android alebo z miestnej ponuky aplikácií si môžete stiahnuť a nainštalovať rôzne aplikácie.



4.2 Odinštalovanie aplikácií

Vstúpte do aplikácie Nastavenia. Zvoľte Aplikácie -> Všetko, potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať a následne stlačte tlačidlo Deaktivovať.



5. Hudba

Stlačením položky Hudba prepnete na prehrávač hudby. Vyberte hudobné súbory a potom ich začnite prehrávať.

Hudba je rozdelená podľa piatich kategórií: interpret, album, skladba, zoznam skladieb a práve sa prehráva. Zvoľte kritérium triedenia, podľa ktorého sa zobrazí obsah playlistu. Podľa zadaného kritéria triedenia sa potom postupne zobrazujú príslušné položky. Napríklad ak zvolíte kategórii interpret, zobrazí sa zoznam mien interpretov od A po Z. Ak zvolíte interpreta, v zozname sa zobrazí zoznam albumov a skladieb tohto interpreta.



6. Nastavenie


6.1 Nastavenie displeja

Nastavenie jasú obrazovky

1. V rozhraní aplikácie otvorte ponuku nastavenie stlačením tlačidla MENU.
2. Kliknite na Nastavenia.
3. Kliknite na Displej.
4. Kliknite na Jas.
5. Rozbaľte panel Nastavenie jasú a posúvaním ukazovateľa jasú nastavte úroveň jasú.
6. Kliknite na tlačidlo potvrdenia.

Nastavenie doby, po ktorej sa obrazovka vypne


1. V rozhraní aplikácie otvorte ponuku nastavenie stlačením tlačidla MENU.
2. Kliknite na Nastavenia.
3. Kliknite na Displej.
4. Rolujte obrazovkou smerom nadol a potom kliknite na nastavenie času pre vypnutie obrazovky.
5. Otvorte nastavenie času pre vypnutie obrazovky a zvoľte dobu, po ktorú bude prístroj v pohotovostnom stave.



6.2 Dátum a čas


Na základe prednastavenia bude systém automaticky používať dátum, časovú zónu a čas poskytnutý sieťou. Pokiaľ automaticky používate čas poskytovaný internetom, nemôžete dátum, časovú zónu a čas nastaviť ručne.

1. V rozhraní aplikácie otvorte ponuku nastavenie stlačením tlačidla MENU.
2. Kliknite na Nastavenia.
3. Rolujte obrazovkou smerom nadol a potom kliknite na nastavenie dátumu a času.



6.3 Nastavenie jazyka

1. V rozhraní aplikácie otvorte ponuku nastavenie stlačením tlačidla MENU.
2. Kliknite na Nastavenia.
3. Kliknite na jazyk a klávesnicu.
4. Kliknutím vyberte jazykovú oblasť, potom vyberte slová, ktoré potrebujete. Posunovaním zoznamu sa zobrazí viac jazykov.



6.4 Pripojenie WiFi

Prístroj môžete pripojiť k sieti Wi-Fi. Pripojenie vykonáte nasledovne:

1. V rozhraní aplikácie otvorte ponuku nastavenie stlačením tlačidla MENU.
2. Kliknite na Nastavenia.
3. Kliknite na bezdrôtové siete.
4. Kliknite na Wi-Fi a potom spustíte Wi-Fi
5. Kliknite na Nastavenie Wi-Fi. Prístroj automaticky vyhľadá dostupné bezdrôtové siete Wi-Fi.
6. Zvoľte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak má sieť heslo, otvorí sa okno pre vloženie hesla. Potom zadajte príslušné heslo.
7. Kliknite na prepojenie



Technické špecifikácie

Operačný systém	Android 4.1
CPU	AM8726MXS Dual-Core ARM Cortex A9, 1,5 GHz
Pamäť	1 GB DDR3
Kapacita	8 GB
Displej	Digitálny panel 9,7" (24,5 cm)
Rozlíšenie	1024 x 768 pxl
Dotykový panel	Kapacitný (G+G)
WiFi	802.11 b/g/n
USB	1 x USB 2.0 OTG
Karta SD	Do 32 GB
Kamera	Dve kamery (čelná: 0,3MP / zadná: 2,0MP)
Slúchadlá	3,5 mm, stereofónne
Napájací adaptér	Jednosmerný prúd 5V a 2,5 A
Batérie	5600 mAH, lithium-polymerová
Reproduktor	8 Ω / 1 W x 2
Velikost	238 x 182 x 11 (mm)

Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca (splnomocnený zástupca):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

prehlasuje, že výrobok ďalej popísaný::

Tablet

typ: GOGEN TA 10200 DUAL,

účel použitia je prenos signálu z vysielacieho zariadenia do prijímacieho zariadenia v ČR a krajinách EU, použitá frekvencia v pásme 2412 – 2472 MHz,

je v zhode s ustanoveniami NV č. 426/2000 Sb., ktoré sú v súlade so smernicou R&TTE 1999/5/ES, týkajúcou sa rádiových a telekomunikačných zariadení a v zhode s ustanoveniami NV č. 481/2012 Sb, ktoré je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Pre posúdenie zhody boli použité nasledujúce technické predpisy:

harmonizované normy:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62479:2010

EN 55022:2010, EN 55024:2010


EN 61000-3-2:2002+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Výsledky skúšok sú uvedené v skúšobných protokoloch č. 130805020SZN-001, č. 130805021SZN-001, č. 130805021SZN-002, č. 130805019SZN-001, ktoré boli vydané v skúšobnom laboratóriu Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Kejiyuan Branch, P.R.China a v protokole č. RHS01F010711 vydané v skúšobnom laboratóriu Centre Testing International Corporation, P.R.China.

Prehlasujeme, že výrobok spĺňa základné požiadavky vyššie uvedeného NV, tj. bezpečnosť a ochranu zdravia užívateľa, elektromagnetickú kompatibilitu a efektívne využitie spektra a obsah niektorých škodlivých látok.

Dátum a miesto vydania prehlásenia: 16.9.2013, Praha

Pečiatka oprávnenej osoby:





VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom.

Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre

životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.sewa.sk**.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

Výrobca: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Česká republika
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

SPIIS TREŚCI

Ważne wskazówki bezpieczeństwa.....	20
Podłączenia i sterowanie.....	21
Operacje	22
1. Włączanie i wyłączanie	22
2. Blokowanie i odblokowywanie ekranu	22
3. Menu główne.....	22
4. Aplikacje.....	23
5. Muzyka.....	23
6. Ustawienia	24
Specyfikacje.....	26

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia porażenia elektrycznego, nie zdejmować obudowy urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się żadne części, które można by naprawiać samodzielnie. W każdym przypadku należy zwrócić się do kompetentnego serwisu.
- Uwaga: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie wystawiać zasilacza ani samego urządzenia na działanie wody (obryzganie lub kapanie), nie stawiać na nim żadnych naczyń wypełnionych płynem (np. wazonów etc.).
- Urządzenie nie może być wystawiane na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych ani źródeł ciepła takich jak grzejniki, piecyki lub inne tego typu urządzenia.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych. Szczeliny i otwory muszą pozostawać otwarte, by zapewnić prawidłową wentylację. Nie blokować poprzez umieszczanie urządzenia na poduszkach, sofach czy innych miękkich powierzchniach.
- Nie umieszczać urządzenia na chwiejnych wózkach, stojakach, trójnogach, wspornikach czy stolikach. Urządzenie może spaść poważnie się uszkadzając i stwarzając ryzyko urazów.
- Nigdy nie kłaść na panelu lub ramie wyświetlacza LCD żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów.
- Korzystać wyłącznie z ładowarki AC załączonej do urządzenia. Korzystanie z innej ładowarki spowoduje wygaśnięcie gwarancji.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od źródła zasilania. Przy wyrzucaniu baterii należy przestrzegać obowiązującego prawa i brać pod uwagę aspekty środowiskowe.
- UWAGA: Nie wystawiać baterii ani akumulatorów na nadmierne oddziaływanie ciepła powodowane przez takie czynniki jak promieniowanie słoneczne, ogień, bliskość źródeł ciepła etc.
- OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzenia narządu słuchu, nie używać słuchawek z ustawionym wysokim poziomem głośności.
- OSTRZEŻENIE: korzystać wyłącznie z akcesoriów do urządzenia załączonych lub zalecanych przez producenta.
- Urządzenie jest wyposażone w ładowarkę sieciową. Wtyczka zasilacza prądu przemiennego jest używana do wyłączania urządzenia (odłączania od zasilania), powinna być więc łatwo dostępna.
- OSTRZEŻENIE: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach może doprowadzić do uszkodzenia słuchu..
- UWAGA: jeśli bateria jest nieprawidłowo wymieniana, grozi to wybuchem. Wymieniać wyłącznie na ten sam lub kompatybilny typ baterii (litowa).





Symbol oznacza, że w urządzeniu mogą wystąpić niebezpieczne dla człowieka napięcia, mogące doprowadzić do porażenia elektrycznego.



Symbol oznacza, że w dołączonych instrukcjach znajdują się ważne wskazówki dotyczące działania i konserwacji urządzenia. Przed użyciem należy koniecznie przeczytać instrukcję.




UWAGA:

W przypadku pojawienia się ładunków elektrostatycznych, może nastąpić nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia..

Pamięć USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. Nie korzystać w tym celu z kabli USB – pozwoli to uniknąć utraty danych podczas transferu i powstawania zakłóceń.

PODŁĄCZANIE I STEROWANIE



1. Panel dotykowy LCD Display+
2. Kamera przednia
3. Zasilanie
4. Vol+ / Vol- (głośność)

5. W tył
6. Kamera tylna
7. Reset
8. Gniazdo słuchawkowe
9. USB
10. HDMI
11. Gniazdo karty SD
12. Wejście DC
13. Mikrofon

OPERACJE

1. Włączanie i wyłączanie

Włączanie

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez około 4 sekundy przycisku zasilania, na ekranie pojawi się logo powitalne. Po włączeniu urządzenie przejdzie w tryb blokady ekranu.


Wyłączanie

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, pojawi się okienko dialogowe, w którym należy wybrać opcję „Power off „ (Wyłącz)
2. Nacisnąć przycisk „OK”, by wyłączyć urządzenie.

2. Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokada ekranu uaktywnia się w przypadku braku aktywności.


1. Po pewnym okresie nieaktywności, uaktywnia się blokada i wygaszacz ekranu, by umożliwić dłuższą pracę na zasilaniu z baterii.
2. Jeśli ekran jest aktywny, nacisnąć przycisk zasilania, by natychmiast włączyć blokadę i wygaszacz.
3. Jeśli ekran jest wygaszony / zablokowany, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, by przejść do ekranu blokady. Dotknąć symbolu kłódki i przesunąć go w prawo, by odblokować ekran.



3. Menu główne

W ekranie menu głównego znajdują się skróty do często używanych aplikacji.

Można z niego przejść do menu aplikacji, żeby dostosować wygląd menu głównego, lub użyć skrótów do programów już znajdujących się na ekranie menu.



4 . Aplikacja

1. Wybrać skrót aplikacji, by do niej przejść.
2. Aby opuścić aplikację, nacisnąć ikonę “return”, która pozwoli przejść bezpośrednio do menu głównego.


4.1 Instalowanie aplikacji

1. Zainstalować plik aplikacji w zewnętrznej pamięci, za pomocą programu ApplnStaller.
2. Pobierać i instalować aplikacje ze sklepu Android lub innych bezpiecznych miejsc.



4.2 Odinstalowywanie aplikacji

Przejsć do trybu “Settings” (ustawienia), wybrać Apps->All, a następnie wybrać aplikację która ma zostać odinstalowana i nacisnąć przycisk.



5. Muzyka

Nacisnąć ikonkę “Music” by przejść do odtwarzacza muzycznego, wybierać pliki muzyczne, a następnie odtwarzać je. Muzyka jest klasyfikowana według pięciu kategorii: wykonawcy, albumy, utwory, listy odtwarzania oraz „odtwarzane teraz”. Wybrać kategorię, w celu sprawdzenia zawartości listy. Po wejściu do kategorii, wybierać utwory. Na przykład – po wybraniu kategorii wykonawcy, pojawi się ułożona alfabetyczni lista nazwisk. Po wybraniu konkretnego nazwiska, urządzenie wyświetli listę utworów i list odtwarzania przypisanych do tego wykonawcy.



6.Ustawienia

6.1 Ustawienia wyświetlania

Regulacja jasności

1. W trybie aplikacji, nacisnąć przycisk menu, by otworzyć okienko dialogowe.
2. Wybrać "Settings" (ustawienia).
3. Wybrać "Display" (wyświetlanie).
4. Wybrać "Brightness" (jasność).
5. Po wyświetleniu się panelu ustawień jasności, przeciągać suwak, by wyregulować jasność.
6. Kliknąć "Sure" by zatwierdzić.

Regulacja czasu przejścia ekranu w tryb uśpienia


1. W trybie aplikacji, nacisnąć przycisk menu, by otworzyć okienko dialogowe.
2. Wybrać "Settings" (ustawienia).
3. Wybrać "Display" (wyświetlanie).
4. Przewinąć okienko dialogowe i kliknąć "screen overtime" (czas uśpienia).
5. Wywołać okienko dialogowe ustawień trybu uśpienia, a następnie wybrać czas, po którym ekran będzie się wygaszał, w wyniku braku aktywności.



6.2 Data i czas


System ma ustawioną fabrycznie datę, strefę czasową oraz czas (godzinę). W przypadku korzystania z automatycznych ustawień urządzenia, nie można ręcznie zmieniać daty, czasu, ani strefy czasowej.

1. W trybie aplikacji, nacisnąć przycisk menu, by otworzyć okienko dialogowe.
2. Wybrać "Settings" (ustawienia).
3. Przewinąć okienko dialogowe i kliknąć „date and time setting” (ustawienia daty i czasu”.



6.3 Ustawianie języka

1. W trybie aplikacji, nacisnąć przycisk menu, by otworzyć okienko dialogowe.
2. Wybrać “Settings” (ustawienia).
3. Wybrać “language and keyboard” (język i klawiatura).
4. Wybrać ustawienia języka, a następnie wybrać potrzebny tryb. Przewijać w dół, by zobaczyć więcej ustawień.



6.4 Podłączenie Wi-Fi

Urządzenie można podłączać do sieci Wi-Fi. W celu podłączenia wykonać następujące operacje:

1. W trybie aplikacji, nacisnąć przycisk menu, by otworzyć okienko dialogowe.
2. Wybrać “Settings” (ustawienia).
3. Wybrać “wireless and network” (sieci i sieci bezprzewodowe).
4. Wybrać “Wi-Fi”, by włączyć Wi-Fi
5. Kliknąć “Ustawienia Wi – Fi”, urządzenie automatycznie przeszuka otoczenie, by znaleźć dostępne sieci Wi-Fi.
6. Wybrać żadaną sieć Wi-Fi, pojawi się okienko z żądaniem hasła, należy wpisać właściwe hasło.
7. Kliknąć przycisk „link”.



SPECYFIKACJE

OS	Android 4.1
CPU	AM8726MXS Dual-Core ARM Cortex A9, 1,5 GHz
Pamięć	1 GB DDR3
Przechowywanie	8 GB
Wyświetlanie	9,7 calowy panel cyfrowy
Rozdzielczość	1024 x 768 pxl
Panel dotykowy	Pojemnościowy (G+G)
WiFi	802.11 b/g/n
USB	1 x USB 2.0 OTG
Karta SD	Do 32 GB
Kamera	Kamera podwójna (Przednia:0,3MP/Tylina:2,0MP)
Słuchawki	3.5 mm, Stereo
Zasilacz	DC5V 2.5A
Bateria	5600 mAh, litowo-polimerowa
Głośnik	8 Ω / 1 W x 2
Wymiary	238 x 182 x 11 (mm)

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.

W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCĄSAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen.

Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę.

Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów



Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.

Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja

Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.

Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.

Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony

Producent: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, Republika Czeska
Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions.....	28
Connectors	29
User Operations.....	30
1. Boot and shutdown	30
2. Screen of opening and closing.....	30
3. Home menu	30
4. Application.....	31
5. Music.....	31
6. Settings	32
Specification.....	34

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- Warning: To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- Do not expose the Adaptor and MID to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- Keep the MID away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves.
- Do not block the ventilation openings. Slots and openings on the unit are provided for ventilation. The openings should never be blocked by placing your MID on a cushion, sofa or other similar surface.
- Do not place the MID on unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The unit may fall, resulting in possible damage or injury.
- Never place heavy or sharp objects on the LCD panel or frame.
- Only use the AC adapter included with MID. Using any other adapter will void your warranty.
- Unplug the power from the outlet when the unit is not in use. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. WARNING: Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.
- WARNING: Only use attachments/accessories specified provided by the manufacturer, the MID is supplied by AC adapter, the AC adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- WARNING: The excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced, replaced only with the same or equivalent type (Lithium battery)





The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are present within this unit.



The symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.




CAUTION:

When the apparatus was in electrostatic circumstance, it may be malfunction and need to reset by user.

The USB memory stick should be plug in the unit directly. USB extension cable should not be used to avoid failing of data transferring and interference caused.

CONNECTORS



1. LCD Display+Touch Panel
2. Front Camera
3. Power
4. Vol+ / Vol-
5. Back

6. Back Camera
7. Reset
8. Earphone
9. USB
10. HDMI
11. SD-Card
12. DC in
13. Mic

USER OPERATIONS

1. Boot and shutdown

Boot

After long pressing 4 seconds for the power button, you can see the boot logo. The system is access into screen locking status after opening.

Shutdow


1. Long press the power button, then will popup the „Power off „ options.
2. Click OK button to shutdown .

2. Screen of opening and closing

It will be closed during the screen idling.

1. After idling period of time,screen will be automatically closed to save the battery.
2. In the screen opening condition,press the power button, the screen can immediately shut-down.Opening in screen closed condition.


If screen is in the closed position,you can long press power button to activate the screen. Enter locked condition after opening it, press „lock“ icon and slide right for unlocking.



3. Home menu

The home menu screen will show the common application.

You can use the application short cut and customize your home menu interface and press the application icon can directly run the application.



4 . Application

1. Choose to visit the application.
2. If you want to quit the application menu , press the return icon to a page or press home icon to directly returns home menu.


4.1 Install Applications

1. Install the apk file in external mass storage device by AppInstaller.
2. Download and install various applications in Android market or local app market.



4.2 Uninstall Applications

Enter Settings application, select Apps->All, then select the application which you want to uninstall then press Disable button.



5. Music

Press the Music item to enter music player, choose the music files, then start to playback the file. Your music is divided into five categories: artists, albums, songs, playlists and .Now playing. Choose a classification to check list contents. If you enter a classification, always choose until you have to play songs. For example, if you choose the artist category, you will see A to Z sequence of a list of names of art. If you choose a artist, the list will be presented artist album songs and lists.



6.Settings


6.1Display Settings

Adjust screen brightness

1. On the application interface, press the menu button to popup setting menu.
2. Click Settings.
3. Click Display.
4. Click the brightness.
5. Popup Brightness Settings panel, drag to bright slider adjust bright degree.
6. Click sure.

Adjust screen sleep time


1. On the application interface, press the menu button to popup setting menu.
2. Click Settings.
3. Click Display.
4. Scroll down the screen, then click screen overtime.
5. Popup Screen sleep Time Settings, choose standby time you want the standby time.



6.2 Date and time


According to preset, the system will automatically use date, time zone and time provided by network. If you automatically use time provided by the internet, you cannot manually adjust the date, time and time zone.

1. On the application interface, press the menu button to popup setting menu.
2. Click Settings.
3. Scroll down the screen, then click the date and time setting.



6.3 Set the language

1. On the application interface, press the menu button to popup setting menu.
2. Click Settings.
3. Click on language and keyboard.
4. Click to select language area, then choose words of your need. Scroll down the list to see more of the language.



6.4 WIFI connection

You can connect MID to Wi-Fi network, operation for connection:

1. In the application interface, click the menu button, then popup settings menu.
2. Click settings.
3. Click wireless and network.
4. Click Wi-Fi, then start Wi-Fi
5. Click Wi - Fi Settings, MID will automatically scan available Wi - Fi wireless networks.
6. Choose the Fi network which you want to connect. If it has add password, it will popup a
7. input password window, then input relevant password.
8. Click on the link



SPECIFICATION

OS	Android 4.1
CPU	AM8726MXS Dual-Core ARM Cortex A9, 1,5 GHz
Memory	1 GB DDR3
Storage	8 GB
Display	9.7" digital panel
Resolution	1024 x 768 pxl
Touch Panel	Capacitive (G+G)
WiFi	802.11 b/g/n
USB	1 x USB 2.0 OTG
SD Card	Up to 32GB
Camera	Double Camera (Front:0,3MP/Back:2,0MP)
Earphone	3.5mm, Stereo
Power adapter	DC5V 2.5A
Battery	5600mAH,Li Polymer
Speaker	8 Ω / 1 W x 2
Size	238 x 182 x 11 (mm)

Specifications are subject to change without notice.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer (authorised representative):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

hereby declares that the hereinafter described product:

Tablet

type: GOGEN TA 10200 DUAL,

Purpose of use: signal transmission from the transmitting device to the receiving device in the Czech Republic and in the EU member states, used frequency 2412 – 2472 MHz band,

is in conformance with the provisions of the GD No. 426/2000 Coll. that is in conformity with the R&TTE Directive 1999/5/EC concerning radio and telecommunication devices and in accordance with the provisions of Government Decree No. 481/2012 Coll., which is in accordance with the Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The following technical regulations have been applied in assessing the conformance:

Harmonised standards:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62479:2010

EN 55022:2010, EN 55024:2010


EN 61000-3-2:2002+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

The test results are provided in the Test Reports No. 130805020SZN-001, No. 130805021SZN-001, No. 130805021SZN-002, No. 130805019SZN-001, issued by the Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Kejiyuan Branch, P.R.China and in the Test Report No. RHS01F010711 issued by the Centre Testing International Corporation, P.R.China.

We declare that the product complies with the basic requirements of the above-mentioned GD, i.e. the user safety and health protection, electromagnetic compatibility and effective utilisation of the spectrum and content of certain harmful substances.

Declaration issuance date and venue: 16.9.2013, Praha

Authorised person's stamp:





WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are repairable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal



This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

TARTALOM

Fontos biztonsági óvintézkedések.....	37
Készülék leírása	38
Használat.....	39
1. Be/ki kapcsolás.....	39
2. Kijelző használata	39
3. Fő menü.....	39
4. Aplikációk.....	40
5. Zene.....	40
6. Beállítás	41
Specifikációk.....	43

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Figyelmeztetés: Ne nyissa ki a készüléket! A felhasználó ne próbálja megjavítani a készüléket a leírt utasításokon túl! Minden más javítást képzett szakemberre kell bízni!
- Figyelmeztetés: A tűz és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket víznek, vagy nedvességnek!
- Ne tegye ki a készüléket víznek és ne tegyen rá a készülékre vízzel töltött tárgyakat, mint például a váza.
- A készüléket távol kell elhelyezni a hőforrásoktól, mint pl. közvetlen napsugár, radiátor, kályha, vagy egyéb hő termelő berendezés.
- Ne tegyen semmit a szellőző nyílásokra! Soha ne blokkolja le a szellőző nyílásokat úgy, hogy a készüléket szőnyegre, ülógarnitúrára, vagy hasonló helyekre helyezi.
- Ne tegye a készüléket olyan helyekre, ami nem stabil. Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami annak a károsodását, vagy sérülést okozhat.
- Soha ne tegyen nehéz, vagy éles tárgyakat az LCD kijelzőre.
- Csak eredeti AC adapter használjon. Más adapter használata miatt a garancia elveszhet.
- Húzza ki a tápkábelt, ha már nem használja a készüléket.
- Az elemek kidobásánál tartsa be helyi környezetvédelmi szabályokat.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, mint például napsugárzás, tűz, stb.
- FIGYELMEZTETÉS : Ne hallgassa a készüléket magas hangerővel hosszabb ideig, mert az a hallás károsodását okozhatja.
- FIGYELMEZTETÉS: Csak eredeti tartozékokat használjon. A készülékhez tartozó hálózati konnektor legyen könnyen elérhető használat közben.,
- Figyelem: Robbanás veszélye áll fenn az elemek rossz elhelyezése esetén. Használjon mindig ugyanolyan, vagy azonos típusú elemeket (Lítium elem).





Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám nyíllal szimbólum figyelmezteti a felhasználót, hogy a termék belső területén szigetetlen veszélyes feszültség található, amely olyan magas lehet, hogy személyi áramütés veszélyét jelentheti!



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel figyelmeztetés azt jelenti, hogy biztonsági okokból a készülék egy részét csak a dokumentációban meghatározott részre lehet kicserélni!




FIGYELEM:

Az elektrosztatikus hatások a készülék hibás működését okozhatják. Indítsa újra a készüléket.

AZ USB memória eszközt csatlakoztassa közvetlenül a készülékhez. Hosszabbító kábel használata hibás működést okozhat

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. LCD Kijelző + érintőpanel
2. Első kamera
3. Kapcsoló
4. Vol+ / Vol-
5. Vissza

6. Hátsó kamera
7. Reset
8. Fülhallgató
9. USB
10. HDMI
11. SD-kártya
12. DC
13. Mikrofon

HASZNÁLAT

1. Be/ki kapcsolás

Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa megnyomva a kapcsoló gombot 4 másodpercen keresztül, majd a kijelzőn megjelenik a bekapcsolási ikon. A rendszer a kijelző zárt módjába kapcsolódik be.


Kikapcsolás

1. Nyomja meg hosszan a kapcsoló gombot, majd a kijelzőn megjelenik a "Power off" opciók listája.
2. Nyomja meg az "OK" opciót a kikapcsoláshoz.

2. Kijelző használata

A kijelző bezáródik, ha hosszabb ideig nem használja azt.


1. Ha nem használja a kijelzőt, egy idő után a rendszer automatikusan, az elemek tápfeszültségének spórolása érdekében bezárja azt.
 2. Nyitott kijelzőnél nyomja meg kapcsoló gombot a kijelző bezárásához.
- Zárt kijelzőnél nyomja meg hosszan a kapcsoló gombot a kijelző bekapcsolásához. Nyomja meg a "zár" ikonját és húzza azt jobbra a kijelző kinyitásához



3. Fő menü

A fő menü kijelzőn az alkalmazások láthatóak.

Lehetőség van a fő menü kijelzőjének szerkesztésére. Nyomja meg az applikáció ikonját az applikációba való közvetlen belépéshez.



4 . Aplikációk

1. Válassza ki az aplikációk menü megjelenéséhez.
2. Ha szeretne kilépni, nyomja meg a “vissza” ikont a visszalépéshez az előző oldalra, vagy a “home” ikont a vissza lépéshez a fő menübe.


4.1 Aplikációk telepítése

1. Az AppInstaller program segítségével telepítse az aplikáció fájlt.
2. Mentse le az aplikációkat az Android Marketről, vagy a lokális aplikációs boltról.



4.2 Aplikációk eltávolítása

Lépjen be az aplikációk beállításba, válassza ki az Apps->All opciót, utána válassza ki az aplikációt és nyomja meg Disable gombot.



5. Zene

Nyomja meg a Music ikont a zene lejátszóba való belépéshez, válassza ki a zene fájlt és indítsa el a zene lejátszást.

Lehetőség van szerkeszteni a zene fájlokat a következők szerint : szerző, album, szám, lejátszási lista és aktuális szám. Válassza ki a kívánt opciót.

Például ha kiválasztja a szerző kategóriát, megjelenik a szerzők listája A – Z nevek szerint. Ha kiválasztja valamelyik szerzőt, megjelenik a szerzőhöz tartozó számok listája.



6.Beállítás

6.1 Kijelző beállítás

Állítsa be a fényerőt.

1. Aplikációk menüben nyomja meg a menü gombot a beállítási menü megjelenéséhez.
2. Válassza ki a beállítást.
3. Válassza ki a kijelzőt.
4. Válassza ki a fényerőt.
5. Megjelenik a fényerő beállítási lista, elhúzással állítsa be a fényerőt.
6. Erősítse meg.

Kijelző kikapcsolási idejének beállítása.


1. Aplikációk menüben nyomja meg a menü gombot a beállítási menü megjelenéséhez.
2. Válassza ki a beállítást.
3. Válassza ki a kijelzőt.
4. Húzza le a kijelzőt, válassza ki a kijelző kikapcsolási idejét.
5. Nyissa ki a kikapcsolási idő beállítást, válassza ki a kívánt időt.



6.2 Dátum és idő


A készülék automatikusan elkezd használni a dátumot és időt, amelyet letölt a hálózatról. Ha az automatikus időt és dátum beállítást használja, akkor nem lehet manuálisan beállítani azt.

1. Az Aplikációk menüben nyomja meg a menü gombot a beállítási menü megjelenéséhez.
2. Válassza ki a beállítást
3. Húzza el a kijelzőt, válassza ki a dátum és idő beállítást.



6.3 Nyelv beállítása

1. Az Aplikációk menüben nyomja meg a menü gombot a beállítási menü megjelenéséhez.
2. Válassza ki a beállítást.
3. Válassza ki a nyelvet és a billentyűzetet.
4. Válassza ki a nyelvet, majd húzza el a kiejelzött több nyelv megjelenéséhez.



6.4 WIFI csatlakozás

A következő lépések szerint lehetőség van csatlakoztatni a készüléket a Wi-Fi hálózathoz:

1. Az Aplikációk menüben nyomja meg a menü gombot a beállítási menü megjelenéséhez.
2. Válassza ki a beállítást.
3. Válassza ki a vezeték nélküli hálózatot.
4. Kapcsolja be a Wi-Fi hálózatot.
5. Válassza ki a Wi - Fi beállítást, a készülék automatikusan elkezd keresni az elérhető hálózatokat.
6. Válassza ki a kívánt hálózatot, amelyhez szeretne csatlakozni. Ha szükséges jelszót megadni, akkor megjelenik egy ablak, amibe adja meg megfelelő jelszót.
7. Válassza ki a linket.



SPECIFIKÁCIÓK

Operációs rendszer	Android 4.1
CPU	AM8726MXS Dual-CoreARM Cortex A9 family, 1,5 GHz
Memória	1 GB DDR3
Tároló hely	8 GB
Kijelző	9.7 '' digitalis panel
Felbontás	1024 x 768 pxl
Érintő panel	Kapacitív (G+G)
WiFi	802.11 b/g/n
USB	1 x USB 2.0 OTG
SD kártya	Max 32GB
Kamera	Dupla kamera (Első:0,3MP/Hátsó:2,0MP)
Fülhallgató	3.5mm, Sztereó
Hálózati adapter	DC5V 2.5A
Akkumulátor	5600mAH,Li Polimer
Hangszóró	8 Ω / 1 W x 2
Méretek	238 x 182 x 11 (mm)

A specifikációk változhatnak előzetes bejelentés nélkül.



FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSG ALATT VAN.

Környezetvédelmi információk

Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében: lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.

Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő

hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivaltaltól.

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výtěžné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravdivého čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.GoGEN.cz**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **TA 10200 DUAL**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živeľnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.GoGEN.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **TA 10200 DUAL**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
- 3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
- 8) Gwarancją nie są objęte:
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
 - zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wylądowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
 - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
 - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
 - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
 - kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
 - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
 - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
 - zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
 - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach.
W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: <http://www.digison.pl/sonline/>, e-mail: serwis@digison.pl

Nazwa: TA 10200 DUAL	Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:

Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:



GoGEN



GoGEN